

Menüstruktur der Anwendungen und zugeordnete Kurzbefehle

Übersicht der Menüs und Untermenüeinträge sowie der zugeordneten Kurzbefehle von den einzelnen Anwendungen im VarioUltra Notizmodus.

Hauptmenü

Textverarbeitung "t+B9B7B8"

PDF Dokumentbetrachter "z+B9B7B8"

Excel Betrachter "x+B9B7B8"

Rechner "r+B9B7B8"

Uhren "u+B9B7B8"

Einstellungen "e+B9B7B8"

Hilfe "h+B9B7B8"

Untermenüs im Menü „Einstellungen

Einstellungen "e+B9B7B8"

Ton- und Vibrationssignale...

Braille

Darstellung...

Cursor

Lesemodus...

Schreibmodus...

Kurzschriftcursor...

Braille Schriftart...

Standard Brailletabellen...

Braille-Punkte 7 und 8 verbergen bzw. Braille-Punkte 7 und 8 zeigen

Deaktiviere bzw. aktivieren Computerbraille Hauptschalter zeigen

Darstellung

Menü-Kurzbefehle...

Anwahlbuchstaben...

Vorlagen

Menüeintrag...

Schalter...

Kontrollfeld...

Eingabefeld...

Infofeld...

Auswahlliste...

Datei...

Ordner...

Passworteinstellung...

Meldungen...

Tastatur...

Datum und Uhrzeit...

Energieversorgung

Selbstabschaltung...

Akku...

Ein-/Ausgabeprofile...

Braillezeilenemulation..

Bluetooth... "b+B9B7B8"

System

Software Update...

Speicherbereinigung...

Werkseinstellungen wiederherstellen...

Einträge in Menü zum Sortieren in Listen

Nach links "l+B9B8"

Nach rechts "r+B9B8"

Anfang "a+B9B8"

Ende "e+B9B8"

Zeigen "z+B9B8" bzw. Verbergen "v+B9B8"

Einfügen eines Textelementes "i+B9B8"

Entfernen

Auf Grundeinstellung setzen

Textverarbeitung

Textverarbeitung "t+B9B7B8"

Datei "d+B9B8"

Neu... "n+B9B8"

Öffnen... "o+B9B8"

Schließen "w+B9B8"

Speichern "s+B9B8"

Speichern unter... "u+B9B8"

Text schützen "z+B9B8" oder Textschutz aufheben "z+B9B8"

Vorige Datei "-+B9B8"

Liste geöffneter Dateien... "l+B9B8"

Bearbeiten "b+B9B8"

Ausschneiden "x+B9B8"

Kopieren "c+B9B8"

Einfügen "v+B9B8"

Löschen "B9B7"

Blockanfang/ende markieren "B9B1B4"

Alles markieren "%+B9B8"

Suchen... "f+B9B8"

Weitersuchen "3+B9B8"

Ersetzen... "h+B9B8"

Position merken "=+B9B8"

zum Merker springen "m+B9B8"

Einfügen "e+B9B8"

Neue Zeile "B9B4B5B8"

Neuer Absatz "B9B4B6B8"

Neue Seite "B9B5B6B8"

Datum "5+B9B8"

Uhrzeit "6+B9B8"

Extras "r+B9B8"

Brailleaussgabe und Darstellung...

Kurzschrift

Einstellungen...

Datei kürzen

Datei rückübersetzen

Brailledokument Einstellungen...

Position im Text "p+B9B8"

Texteingabemodus

Einfügemodus aktivieren

Überschreibmodus aktivieren bzw. Einfügemodus aktivieren

Anfügemodus aktivieren

Taschenrechner

Rechner "r+B9B7B8"

Mathematische Funktionen "m+B9B8"

Grundrechenarten

Addition + "B2B3B5"

Subtraktion - "B3B6"

Multiplikation * "B3B5"

Division / "B2B5B6"

Erweitert

Prozent %

Quadratwurzel sqrt

Potenz pot

Exponentiell exp

Natürlicher Logarithmus ln

Logarithmus Basis 10 log

Modulo mod

Sinus

Sinus Grad sin

Sinus Bogenmaß sinr

Sinus hyperbolicus Grad sinh

Arcus Sinus Grad asin

Cosinus

Cosinus Grad cos

Cosinus Bogenmaß cosr

Cosinus hyperbolicus Grad cosh

Arcus Cosinus Grad acos

Tangens

Tangens Grad tan

Tangens Bogenmaß tanr

Tangens hyperbolicus Grad tanh

Arcus Tangens Grad atan

Ausdrücke

Kreiskonstante pi

Euler e

Runde Klammer auf ("B2B3B6"

Runde Klammer zu) "B3B5B6"

Ergebnis "=" oder "B8"

Anwenderkonstanten "k+B9B8"

Variable x

x in Berechnungszeile einfügen "x"

Inhalt von x in Berechnungszeile einfügen

Berechnungszeile in x einfügen "1+B9B8"

x angeben "1+B9"

Variable y

y in Berechnungszeile einfügen "y"
Inhalt von y in Berechnungszeile einfügen
Berechnungszeile in y einfügen "2+B9B8"
y angeben "2+B9"

Variable z

z in Berechnungszeile einfügen "z"
Inhalt von z in Berechnungszeile einfügen
Berechnungszeile in z einfügen "3+B9B8"
z angeben "3+B9"

Umrechnungen "u+B9B8"

Fahrenheit in Grad Celsius
Inch in Zentimeter
Bogenmaß in Grad
Grad in Bogenmaß
Grad Celsius in Fahrenheit
Zentimeter in inch
Fuß in Meter
meter in Fuß
Unze (avoirdupois oz) in kg
kg in Unze (avoirdupois oz)
Gallon in Liter
Liter in Gallon

Bearbeiten "b+B9B8"

Berechnungszeile löschen "c+B9"
Zeichen rückwärts löschen "B7"
Letzten Speicherwert anzeigen und Eintrag löschen "l+B9B8"
Speicherliste löschen "t+B9"
Berechnungsliste löschen "z+B9"
Ergebnis in Zwischenablage aufnehmen "z+B9B8"

Ansicht "a+B9B8"

Berechnungsliste
Nächster Eintrag "n+B9" oder "D3" oder "N-abwärts"
Vorheriger Eintrag "n+B9B8" oder "D1" oder "N-aufwärts"
Letzter Berechnungslisteneintrag "l+B9"
Speicherliste
Nächster Speicherlisteneintrag "i+B9"
Vorheriger Speicherlisteneintrag "i+B9B8"
Letzter Speicherwert "p+B9"

Extras "r+B9B8"

Speicherfunktionen
Letzten Speichereintrag einfügen "s+B9"
Zur Speicherliste hinzufügen "h+B9"

M+ zu Speicher addieren "++B9B8"

M- von Speicher subtrahieren "--B9B8"

Optionen... "o+B9"

PDF Dokumentbetrachter

PDF Dokumentbetrachter "z+B9B7B8"

Datei "d+B9B8"

Öffnen... "o+B9B8" oder "D1D3D5"

Als Textdatei speichern... "t+B9B8" oder "D2D3D4D5"

Dokumentinformationen... "i+B9B8"

Beenden "4+B9B8"

Bearbeiten "b+B9B8"

Blockanfang/ende markieren "B9B2B3B5"

Kopieren "c+B9B8"

Alles markieren "%+B9B8"

Markierung aufheben "u+B9B8"

Gehe zu "g+B9B8"

Zeichen

Nächstes Zeichen "B9B4"

Voriges Zeichen "B9B1"

Wort

Nächstes Wort "B9B5"

Voriges Wort "B9B2"

Zeile

Nächste Zeile "N-abwärts" oder "B9B4B5" oder "D3"

Vorige Zeile "N-aufwärts" oder "B9B1B2" oder "D1"

Satz

Nächster Satz "B9B6" oder "D2D3"

Voriger Satz "B9B3" oder "D1D2"

Absatz

Nächster Absatz "B9B4B6" oder "D2D3D5D6"

Voriger Absatz "B9B1B3" oder "D1D2D4D5"

Seite

Nächste Seite "B9B5B6" oder "D5D6"

Vorige Seite "B9B2B3" oder "D4D5"

Gehe zu Seite... "s+B9B8" oder "D2D3D4"

Link

Nächster Link "D4D6"

Voriger Link "D1D3"

Lesezeichen

Nächstes Lesezeichen "D3D5D6"

Voriges Lesezeichen "D2D3D6"

Lesezeichenliste

Dokument

Anfang des Dokuments "B9B1B2B3" oder "D1D4"

Ende des Dokuments "B9B4B5B6" oder "D3D6"

Suchen "u+B9B8"

Suchen... "f+B9B8" oder "D1D2D4"

Weitersuchen "3+B9B8" oder "D1D4D6"

Extras "r+B9B8"

Position im Dokument "p+B9B8" oder "D1D2D3D4"

Lesezeichen...

Einstellungen... "l+B9B8"

Excel Betrachter

Excel Betrachter "x+B9B7B8"

Datei "d+B9B8"

Öffnen... "o+B9B8" oder "D1D3D5"

Speichern als Textdatei... "t+B9B8" oder "D2D3D4D5"

Dateiinformationen... "i+B9B8"

Beenden "4+B9B8"

Navigation "n+B9B8"

Zelle

Nächste Zelle "B4" oder "N-rechts"

Vorherige Zelle "B1" oder "N-links"

Abwärts innerhalb Spalte "B3" oder "N-abwärts"

Aufwärts innerhalb Spalte "B6" oder "N-aufwärts"

Gehe zu Zelle... "g+B9B8"

Reihe

Nächste Reihe "D3" oder "B4B5"

Vorherige Reihe "D1" oder "B1B2"

Erste Reihe "B1B2B3" oder "D1D4"

Letzte Reihe "B4B5B6" oder "D3D6"

Spalte

Nächste Spalte "B5"

Vorherige Spalte "B2"

Erste Spalte "B1B2B3B7"

Letzte Spalte "B4B5B6B8"

Tabellenblatt

Nächstes Blatt "B5B6"

vorheriges Blatt "B2B3"

Gehe zu Tabellenblatt... "b+B9B8"

Suchen "u+B9B8"

Neue Suche... "f+B9B8" oder "D1D2D4"

Weitersuchen "3+B9B8" oder "D1D4D6"

Extras "r+B9B8"

Reihe als Spaltenkopf

Spalte als Reihenkopf

Zuordnung löschen

zellkommentar zeigen "m+B9B8" oder "D1D3D4"

Einstellungen

Timer, Stoppuhr

Uhren "u+B9B7B8"

Timer (Eieruhr)

Stoppuhr

Wecker

Stoppuhrmenü

Zeitmessung "m+B9B8"

Start "B4"

Pause "B5" oder Weiter "B5"

Stopp "B6"

Anzeige Endzeit/Zwischenzeit "B8"

Tonsignale > "t+B9B8"

Sekundenpiep "B1"

Zehn-Sekundenpiep "B2"

keine Töne "B7"

Dateiverwaltung

Dateien "d+B9B7B8"

Datei "d+B9B8"

Neuer Ordner... "n+B9B8"

Öffnen "o+B9B8"

Löschen "B9B7" oder "l+B9B8"

Umbenennen... "2+B9B8"

Eigenschaften... "i+B9B8"

Bearbeiten "b+B9B8"

Ausschneiden "x+B9B8"

Kopieren "c+B9B8"

Einfügen "v+B9B8"

Markieren "B0"

Alles markieren "%+B9B8"

Markierung umkehren "h+B9B8"

Suchen... "f+B9B8"

Ankerposition setzen "+B9B8" oder "D2D3D5"

Zur Ankerposition springen "/+B9B8" oder "D2D5D6"

Zwischen letzter Position und Ankerposition wechseln "=+B9B8" oder "D2D3D5D6"

Zip-Archiv erstellen... "z+B9B8" oder Zip-Archiv entpacken... "u+B9B8"

Ansicht "a+B9B8"

Filter...

Anordnen nach...

Extras "r+B9B8"

Zip-Status

Hilfe

Hilfe "h+B9B7B8"

Handbuch

Anleitung VarioUltra

Update-Anleitung und Systembefehle

Nützliche infos

Übersicht der Menüs und Kurzbefehle

Über VisioBraille VarioUltra (Versionsangabe)... "v+B9B0B7B8"